

PLAN D'INSTALLATION.

- Suivre les plans d'installation tels que décrits dans les plans d'architecture en ce qui concerne les emplacements et les quantités où sont requis les vestiaires.
- Prendre les mesures de l'emplacement.

INSTALLATION AU MUR

1. Selon le nombre de rangées nécessaires, fixez les bases en retrait au plancher de niveau selon les méthodes usuelles. (Photo No 1)
 2. Placez les vestiaires sur les bases (Photo No 2) et les fixez l'un à l'autre. (Photo No 7)
- N.B. : Pour l'installation isolée d'une unité simple, des équerres de 1" X 1" doivent être fixées à la base afin de fixer le vestiaire à celle-ci.
3. Fixez les blocs de vestiaires au mur dans les montants ou autres endroits solides. (Photo No 3). Au besoin, fixez les vestiaires aux bases (vis de 3" minimum).
 4. Lorsque requis, installez les dessus en pente, les plaques numérotées et les autres accessoires.
 5. Avant une dernière inspection, ajustez au besoin les portes et les morillons.

*N.B. : Pour les fixations, percez si possible les endroits où il y a 2 épaisseurs de métal tels que les dos et les cadres, ceci augmentera la solidité de l'installation .

INSTALLATION DOS À DOS (ILOTS) (Photo No 4)

***Vérifiez particulièrement l'alignement général. Laissez un minimum de 48" d'espace entre chaque rangée pour des vestiaires de 12" de largeur.**

1. Avant de fixer les bases au plancher de niveau, celles-ci doivent être jointes entre elles. (Photo No 5). Insérez des plaques d'acier entre les bases en prenant soin de les laisser dépasser (Photo No 5) afin de fixer le dos du vestiaire à la base (Photo No 6). Chaque bloc de vestiaires doit être solidement fixé l'un à l'autre, bien aligné et au niveau. (Photo No 7).
2. Au besoin, des plaques d'acier peuvent être fixées au-dessus des vestiaires pour solidifier l'installation en îlots (dos à dos).
3. Fixez les vestiaires aux bases (vis de 3" minimum). (Photo No 8). Répétez les étapes 4 et 5 de l'installation au mur.

INSTALLATION DES DESSUS EN PENTE

1. Mettre les supports sur les dessus des vestiaires à toutes les séparations des blocs de vestiaires. (Photo No 9)
2. Déposez les dessus en pente sur les supports.
3. Insérez les couvre-joints (fente) dans les dessus. (Photo No 10)
4. Fixez les obturateurs au bout des rangées sur les côtés des vestiaires.
5. Fixez les couvre-joints, obturateurs et les coins en pente aux cadrages avant des vestiaires. (Photo No 11)



No 1




No 2



No 3



No 4



No 5



No 6



No 7



No 8



No 9



No 10



No 11

ANCRAGES – Suggestion du manufacturier

Boulons d'ancrage (béton) 1/4" X 1 1/4" ou clou à Ramset 1" (Photos nos 1 et 3)

Rivets 1/8" X 1/4" (Photos nos 5,6,7,10 et 11) Rivets 3/16" X 1/4" (Photo no 7)

Vis #8 – 3" (Photo No 8) Vis #8 – 2" (Photo No 3)