
## Flipper door - Mechanism **SH Line** Assembly Guide




## Porte escamotable - mécanisme Ligne SH Guide d'assemblage

- All required hardware is included.
- Please check the contents with your packing slip.
- Read instructions carefully.
- · Save this document for future reference.



- Veuillez vérifier le contenu avec votre feuille de livraison.
- · Lisez attentivement les instructions.
- Conservez ces instructions pour référence



# **Hardware**

Tapping screw Vis taraudeuse



Wheel Rondelle 71600126



Gear Engrenage 71600125



Quincaillerie


Security ring 8-32 bolts Bague d'arret Boulons 8-32 71600127 3A1120LA




Suggested tools

Outils suggérés






Remove the door Retirer la porte



rousseaumetal.com 1-800-463-4271


# Remove left and right supports

# Retirer les supports gauche et droit



#### Remove steel shaft and plastic parts


## Retirer les pièces en plastique et la tige d'acier



### Install new left and right supports

#### Assembler les nouveaux supports gauche et droit

- The adaptor should be directly under the shelf.



## Pre-assemble mechanism

## Pré-assemblage du méchanisme



#### **Attention**

Be sure to install the gear properly. Attention au sens de l'engrenage.



side with ring side without ring face avec anneau face sans anneau Be sure to install the washer properly. Attention au sens de la rondelle.



side with shoulder face avec épaulement



side without shoulder face sans épaulement

